

Testboy Work Light Mini

Funktionen

Einmal Taster drücken für helles weißes Licht.
 Zweimal Taster drücken für leichtes weißes Licht.
 Dreimal Taster drücken für helles warmweißes Licht.
 Viermal Taster drücken für leichtes warmweißes Licht.
 Fünfmal Taster drücken für rotes Licht.
 Sechsmal Taster drücken für rotes Blinklicht.
 Taster länger gedrückt halten für sehr helles Licht.

Sicherheitshinweise



WARNING!

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lampe kann zu Verletzungen führen. Setzen Sie die Lampe niemals extremen Belastungen, wie Hitze, Kälte und direkter Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie die Lampe auch von Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten fern. Öffnen Sie die Lampe nicht und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Tauchen Sie die Lampe nie in Wasser. Versuchen Sie nicht, die LEDs auszutauschen. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung entsorgen Sie die Lampe. Benutzen Sie die Lampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten oder Materialien. Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Lampe fern.

Entsorgung



Die Lampe muss gemäß den länderspezifischen Vorschriften an einem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden.



Functions

Press the button once for bright white light.
 Press the button twice for light white light.
 Press the button three times for bright warm white light.
 Press button four times for light warm white light.
 Press button five times for red light.
 Press button six times for red flashing light.
 Keep the button pressed for longer for very bright light.

Safety instructions



WARNING!

For safety reasons the unauthorized conversion and / or modification of the device is not permitted.

Risk of injury!

Improper handling of the lamp can cause injuries. Don't expose the lamp to extreme heat, cold or direct sunlight. Keep the lamp away from radiators, stoves and other heat generating equipment. Do not open the lamp or insert any objects into the openings. Never immerse the lamp in water. - Do not try to replace the LEDs. The LEDs can not be replaced. If damaged, dispose of the lamp. Do not use the lamp near fire or flammable places or materials. Keep children younger than eight years away from the lamp.

Disposal




The lamp must be in accordance with the country specific Regulations at a suitable disposal point for the recycling of electrical and electronic equipment.



Fenster-Hammer Kopf
Windows Breaker Head

AN/AUS-Schalter
ON/OFF-Switch

Bit-Fassung
Bit-socket



Flaschenöffner
Bottleopener

Batterieanzeige
Batterieindicator

USB-Ladebuchse
USB-Charging port

Testboy®

Testboy GmbH
 Elektrotechnische Spezialfabrik
 Beim Alten Flugplatz 3
 D-49377 Vechta
 Germany

Tel: +49 4441 89112-10
 Fax: +49 4441 84536

www.testboy.de
 info@testboy.de