

Vigilohm IM10-H

en es pt zh



S1A40440-10

Schneider
Electric


WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de
l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

1 Insulation monitoring device / Controlador de aislamiento permanente / Controlador permanente de isolamento / 绝缘体监控设备

- en**
 - IM10-H: insulation monitoring device for low voltage IT power systems
 - Suitable for use in medical facilities
 - Auxiliary power supply: 125...250 V~ 110...230V LN
 - Alarm relay
- pt**
 - IM10-H: controlador permanente de isolamento para rede de baixa tensão de neutro isolado IT
 - Para locais de utilização médica
 - Fonte de alimentação auxiliar: 125...250 V~ 110...230 V LN
 - Relé de alarme
- es**
 - IM10-H: controlador de aislamiento permanente para redes de baja tensión de neutro aislado IT
 - Para locales destinados a usos médicos
 - Fuente de alimentación auxiliar: 125...250 V~ 110...230 V LN
 - Relé de alarma
- zh**
 - IM10-H: 低压 IT 电源系统的绝缘监控装置
 - 适用于医疗设备
 - 辅助电源: 125...250 V~ 110...230V LN
 - 报警继电器


- i** **en** You can download the user manuals and other documentation from our website at www.se.com. Type IM10-H in the search field.
- pt** Pode descarregar os manuais de utilização ou outros documentos no site www.se.com. Utilize o motor pesquisa com a palavra-chave IM10-H.
- es** Puede descargar los manuales de usuario y otros documentos desde el sitio www.se.com. Utilice el motor de búsqueda con la palabra clave IM10-H.
- zh** 您可以从我们的网站 (www.se.com) 下载 IM 用户手册和其他文档。请在搜索字段内输入 IM10-H。

2



3

Dimensions / Dimensiones / Dimensões / 尺寸



i

Manufacturing Date / Fecha de fabricación / Data de fabrico / 制造日期



PP 14 51 5 A12 01123

A B C D E F


	en	es	pt	zh
A	Plant code	Código de planta	Código de instalação	工厂代码
B	Year of manufacture	Año de fabricación	Ano de fabrico	制造年份
C	Calendar week	Semana natural	Semana de calendário	日历周
D	Day of the week	Día de la semana	Dia da semana	星期
E	Machine number	Número de máquina	Número da máquina	机器编号
F	Numerical order	Orden numérico	Ordem numérica	数字顺序

4

DIN rail mounting/dismantling / Montaje/desmontaje en carril DIN / Montagem/desmontagem sobre calha DIN / DIN 滑轨安装/拆卸



5 Flush mounting/dismantling / Montaje/desmontaje empotrado / Montagem/desmontagem encastrada / 平齐安装法/拆卸



6 Connection / Conexión / Ligação / 连接

⚠ ⚠ DANGER / PELIGRO / PERIGO / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power and the injection wire (terminal 1) before working on this device.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

Corte toda a alimentação e desligue o fio de injeção (borne 1) antes de manipular este aparelho.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELECTRICO

Desconecte toda la alimentación y el hilo de inyección (borne 1) antes de trabajar con este equipo.


Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

电击、爆炸或电弧危险

在对此设备工作之前，请切断所有电源，并且断开注入线（端子1）。如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害。



7 mm	0.2...2.5 mm ²	0.8 N.m	≤ 3 mm



- en**
- A** Injection
 - B** Auxiliary power supply
 - C** Alarm relay
 - D** Contextual menu buttons
 - E** Operating LED
 - F** Alarm LED
 - G** Menu button
 - H** ESC button
 - I** Display
 - J** Serial number
 - K** IM10-H reference

- es**
- A** Inyección
 - B** Alimentación auxiliar
 - C** Relé de alarma
 - D** Teclas de menú contextual
 - E** LED de funcionamiento
 - F** LED de alarma
 - G** Tecla de menú
 - H** Tecla ESC
 - I** Visualizador
 - J** Número de serie
 - K** Referencia de IM10-H

- pt**
- A** Injecção
 - B** Alimentação auxiliar
 - C** Relé de alarme
 - D** Teclas de menu contextuais
 - E** LED de funcionamento
 - F** LED alarme
 - G** Tecla Menu
 - H** Tecla ESC
 - I** Visor
 - J** Número de série
 - K** Referência IM10-H

- zh**
- A** 注入
 - B** 辅助电源
 - C** 报警继电器
 - D** 上下文菜单按钮
 - E** 操作 LED
 - F** 警报 LED
 - G** 菜单按钮
 - H** ESC 按钮
 - I** 显示屏
 - J** 序列号
 - K** IM10-H 参考

LED / LED / LED / LED		en	es	pt	zh
E	F				
OFF	OFF	IM10-H not powered	IM10-H sin tensión	IM10-H inactivo	IM10-H 未通电
ON	OFF	IM10-H powered on, no insulation fault	IM10-H en tensión, ningún defecto de aislamiento detectado	IM10-H activo, sem defeito de isolamento detectado	IM10-H 通电、无绝缘故障
ON	ON	IM10-H powered on, insulation fault	IM10-H en tensión, defecto de aislamiento detectado	IM10-H activo, defeito de isolamento detectado	IM10-H 通电、绝缘故障
ON	Flashing	IM10-H powered on, transient insulation fault	IM10-H en tensión, defecto de aislamiento transitorio detectado	IM10-H activo, defeito de isolamento transitório detectado	IM10-H 通电、瞬时绝缘故障
ON	OFF	IM10-H powered on, IM10-H faulty	IM10-H en tensión, IM10-H defectuoso	IM10-H activo, IM10-H defeituoso	IM10-H 通电, IM10-H 故障


8 Menus / Menús / Menus / 菜单

- en**
- Monitoring
 - Isolation
 - Setup
 - Summary
 - Settings
 - Alarm
 - I/O Config
 - Password
 - Display
 - Reset
 - Language
 - English
 - Français
 - Español
 - Русский
 - 中文
 - Italiano
 - Deutsch
 - Português
 - Identification
 - IMD-IM10-H
 - Firmware version
 - Serial number
 - QR Code
 - QR Code for Smartphone

- es**
- Supervisión
 - Aislamiento
 - Resumen configuración
 - Ajustes
 - Alarma
 - Config. E/S
 - Contraseña
 - Visualización
 - Poner a cero
 - Idioma
 - English
 - Français
 - Español
 - Русский
 - 中文
 - Italiano
 - Deutsch
 - Português
 - Identificación
 - IMD-IM10-H
 - Versión de firmware
 - Número de serie
 - Código QR
 - Código QR para Smartphone

- pt**
- Monitorização
 - Isolamento
 - Res. da config.
 - Definições
 - Alarme
 - Config E/S
 - Palavra-passe
 - Visor
 - Reset
 - Idioma
 - English
 - Français
 - Español
 - Русский
 - 中文
 - Italiano
 - Deutsch
 - Português
 - Identificação
 - IMD-IM10-H
 - Versão firmware
 - Número de série
 - Código QR
 - Código QR para Smartphone

- zh**
- 监控
 - 绝缘
 - 设置摘要
 - 设置
 - 报警
 - I/O 配置
 - 密码
 - 显示
 - 复位
 - 语言
 - English
 - Français
 - Español
 - Русский
 - 中文
 - Italiano
 - Deutsch
 - Português
 - 标识
 - IMD-IM10-H
 - 固件版本
 - 序列号
 - QA 代码
 - 智能手机 QA 代码



en

- 1 An insulation fault is detected in the network, the IM10-H switches to alarm state. The alarm relay switches and the alarm LED lights up.
- 2 The alarm is acknowledged when the button is pressed. The alarm relay returns to initial state.
- 3 The insulation fault is corrected. The alarm LED goes out. The network returns to normal state.

es

- 1 Se ha detectado un defecto de aislamiento en la red, el IM10-H cambia al estado de alarma. El relé de alarma bascula y el LED de alarma se ilumina.
- 2 La alarma se acusa al pulsar la tecla . El relé de alarma vuelve al estado inicial.
- 3 Se corrige el defecto de aislamiento. El LED de alarma se apaga. Vuelta al estado normal.

pt

- 1 Um defeito de isolamento é detectado na rede, o IM10-H passa ao estado de alarme. O relé de alarme inclina e o LED de alarme acende-se.
- 2 O alarme é resolvido quando se prime a tecla . O relé de alarme volta ao estado inicial.
- 3 O defeito de isolamento é corrigido. O LED de alarme apaga-se. Retorno ao estado normal.

zh

- 1 检测到网络中存在绝缘故障，IM10-H 切换至报警状态。报警继电器切换，警报 LED 亮起。
- 2 按下 (确定) 按钮即确认报警。报警继电器恢复正常状态。
- 3 绝缘故障被纠正。报警 LED 指示灯熄灭。返回正常状态。

10 Characteristics / Características / Características / 特性

en

- Network rated voltage: 0...230 V - AC at 50/60 Hz (phase to neutral) 0...100 V - DC
- Auxiliary power supply: 125...250V $\pm$ 15% 110...230V LN $\pm$ 15%, 50/60 Hz
- Maximum consumption: < 12 VA
- Alarm relay: 12 V $\pm$ 10 mA min., 48 V $\pm$ 0.2 A max.
- Operating temperature: -25...+55 °C (K55)
- Measurement accuracy: 5 %
- IP rating: IP52 front, IP20 rear
- CAT III installation, pollution degree 2
- Indoor use only. Not suitable for wet locations.
- Product standard: IEC 61557-8 | Installation standard: IEC 60364-7-710
- Safety standard: IEC 61010-1, UL 61010-1

pt

- Tensão nominal da rede: 0-230 V - CA a 50/60 Hz (fase a neutro) 0-100 V - CC
- Fonte de alimentação auxiliar: 125...250 V $\pm$ 15% 110...230 V LN $\pm$ 15%, 50/60 Hz
- Consumo máximo < 12 VA
- Relé de alarme: mín. 12 V $\pm$ 10 mA, máx. 48 V $\pm$ 0.2 A
- Temperatura de funcionamento: -25...+55 °C (K55)
- Precisão de medição: 5 %
- Classificação IP: IP52 na parte frontal, IP20 na parte traseira
- Instalação CAT III, grau de poluição 2
- Apenas para uso em ambientes internos. Não adequado para locais molhados.
- Norma produto: IEC 61557-8 | Padrão da instalação: IEC 60364-7-710
- Norma segurança: IEC 61010-1, UL 61010-1

es

- Tensión nominal de la red: 0...230 VCA a 50/60 Hz (fase a neutro) 0...100 VCC
- Fuente de alimentación auxiliar: 125...250 V $\pm$ 15% 110...230 V LN $\pm$ 15%, 50...60 Hz
- Consumo máximo < 12 VA
- Relé de alarma: mín. 12 V $\pm$ 10 mA, máx. 48 V $\pm$ 0.2 A
- Temperatura de funcionamiento: -25...+55 °C (K55)
- Precisión de medida: 5 %
- Grado de protección IP: IP52 en la cara frontal, IP20 en la parte posterior
- Categoría de instalación III, grado de contaminación 2
- Para uso exclusivo en interiores. No apto para ubicaciones húmedas.
- Norma de producto: IEC 61557-8 | Norma de instalación: IEC 60364-7-710
- Norma de seguridad: IEC 61010-1, UL 61010-1

zh

- 电网额定电压：0...230 V - 交流，50/60 Hz (相线至中性线) 0...100 V - 直流
- 辅助电源：125...250V $\pm$ 15% 110...230V LN $\pm$ 15%，50/60 Hz
- 最大耗电量 < 12 VA
- 报警继电器：最小值 12 V $\pm$ 10 mA，最大值 48 V $\pm$ 0.2 A
- 运行温度：-25...+55°C (K55)
- 测量精确度：5%
- IP 额定值：正面为 IP52，后面为 IP20
- 安装类别 CAT III，污染等级 2
- 仅限户内使用。不适合潮湿的场所。
- 产品标准：IEC 61557-8 | 安装标准：IEC 60364-7-710
- 安全标准：IEC 61010-1, UL 61010-1

Vigilohm IM10-H

fr de it ru



S1A40440-10

Schneider
Electric

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de
l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

1 Contrôleur permanent d'isolement / Isolationsüberwachungsgerät / Controllore permanente d'isolamento / Устройство постоянного контроля изоляции

- fr** • IM10-H : contrôleur permanent d'isolement pour réseaux basse tension à neutre isolé IT
• Pour locaux à usages médicaux
• Câble d'alimentation auxiliaire : 125-250 V~ 110-230 V L-N
• Relais d'alarme
- it** • IM10-H: controllore permanente d'isolamento per reti a bassa tensione a neutro isolato IT
• Per locali a uso medico
• Alimentatore ausiliario: 125-250 V~ 110-230 V LN
• Relè d'allarme
- de** • IM10-H: Isolationsüberwachungsgerät für Niederspannungs-IT-Netze mit isoliertem Neutraleiter
• Für medizinische Anwendungen
• Hilfsspannungsversorgung: 125-250 V~ 110-230 V L-N
• Alarmrelais
- ru** • IM10-H: устройство постоянного контроля изоляции низковольтных сетей типа IT с изолированной нейтралью
• Для помещений медицинского назначения
• Вспомогательный источник питания: 125...250 Влост. тока 110...230 В LN
• Реле тревоги


i **fr** Vous pouvez télécharger les manuels d'utilisation ou d'autres documents sur le site www.se.com. Utilisez le moteur de recherche avec le mot clé IM10-H.

it È possibile scaricare i manuali utente o altri documenti dal sito www.se.com, inserendo nel motore di ricerca la parola chiave IM10-H.

de Sie können die Benutzerhandbücher oder andere Dokumente auf der Webseite www.se.com herunterladen. Geben Sie in die Suchmaske IM10-H ein.


ru Руководства по эксплуатации, а также другие документы, доступны к загрузке с веб-сайта компании: www.se.com. Используйте систему поиска по сайту, используя ключевое слово «IM10-H».

2



3

Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Размеры



i

Date de fabrication / Herstellungsdatum / Data di produzione / Дата производства


PP 14 51 5 A12 01123

A B C D E F


	fr	de	it	ru
A	Code de l'usine	Code der Produktionsstätte	Codice impianto	Код завода-изготовителя
B	Année de fabrication	Herstellungsjahr	Anno di produzione	Год производства
C	Semaine calendaire	Kalenderwoche	Settimana di calendario	Календарная неделя
D	Jour de la semaine	Wochentag	Giorno della settimana	День недели
E	Numéro de machine	Maschinennummer	Numero della macchina	Номер машины
F	Numéro	Numerische Reihenfolge	Ordine numerico	Порядковый номер

4

DIN rail mounting/dismantling / Montaje/desmontaje en carril DIN / Montagem/desmontagem sobre calha DIN / DIN 滑轨安装/拆卸



5 Montage/démontage encastré / Montage/Demontage für bündigen Einbau / Montaggio/smontaggio ad incasso / Установка/демонтаж: скрытое размещение



6 Raccordement / Anschluss / Collegamento / Подключение

⚠ ⚠ DANGER / GEFAHR / PERICOLO / ОПАСНОСТЬ

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Coupez toutes les alimentations et déconnectez le fil d'injection (borne 1) avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O BAGLIORI DA ARCO
Prima di lavorare su questa apparecchiatura scollegare tutte le alimentazioni e staccare il filo di iniezione (morsetto 1).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS



Unterbrechen Sie die gesamte Spannungszufuhr und trennen Sie das Einspeisekabel (Klemme 1), bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.


РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Перед началом работы с этим устройством отключите все источники питания и отсоедините провод, по которому передается входящий испытательный сигнал (клемма 1).

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.



7 mm	0.2...2.5 mm ²	0.8 N.m	≤ 3 mm



- fr**
- A** Injection
 - B** Alimentation auxiliaire
 - C** Relais d'alarme
 - D** Touches de menu contextuelles
 - E** Voyant de fonctionnement
 - F** Voyant alarme
 - G** Touche Menu
 - H** Touche ESC
 - I** Afficheur
 - J** Numéro de série
 - K** Référence IM10-H




- de**
- A** Einspeisung
 - B** Hilfsversorgung
 - C** Alarmrelais
 - D** Kontextmenü-Tasten
 - E** Funktions-LED
 - F** Alarm-LED
 - G** Menütaste
 - H** ESC-Taste
 - I** Display
 - J** Seriennummer
 - K** Referenz IM10-H

- it**
- A** Iniezione
 - B** Alimentazione ausiliaria
 - C** Relè d'allarme
 - D** Tasti del menu contestuale
 - E** Spia di funzionamento
 - F** Spia di allarme
 - G** Tasto Menu
 - H** Tasto ESC
 - I** Visore
 - J** Numero di serie
 - K** Codice IM10-H


- ru**
- A** Ввод сигнала
 - B** Внешнее питание
 - C** Реле тревоги
 - D** Кнопки контекстного меню
 - E** Индикатор работы
 - F** Индикатор тревоги
 - G** Кнопка MENU
 - H** Кнопка ESC
 - I** Дисплей
 - J** Серийный номер
 - K** Обозначение IM10-H

Voyant / LED-Anzeige Spia / Индикатор		fr	de	it	ru
E	F				
OFF	OFF	IM10-H hors tension	IM10-H spannungslos	IM10-H fuori tensione	IM10-H выключен
ON	OFF	IM10-H sous tension, pas de défaut d'isolement détecté	IM10-H spannungsführend, kein Isolationsfehler erkannt	IM10-H sotto tensione, nessun guasto di isolamento rilevato	IM10-H включен, пробоев изоляции не обнаружено
ON	ON	IM10-H sous tension, défaut d'isolement détecté	IM10-H spannungsführend, Isolationsfehler erkannt	IM10-H IM10 sotto tensione, guasto di isolamento rilevato	IM10-H включен, обнаружено предаврийное состояние
ON	Flashing	IM10-H sous tension, défaut d'isolement transitoire détecté	IM10-H spannungsführend, vorüber- gehender Isolationsfehler erkannt	IM10-H sotto tensione, guasto di isolamento transitorio rilevato	IM10-H включен, обнаружен временный (преходящий) пробой изоляции
ON	OFF	IM10-H sous tension, IM10-H défaillant	IM10-H spannungsführend, Ausfall des IM10-H	IM10-H sotto tensione, IM10-H difettoso	IM10-H включен, отказ устройства

8 Menus / Menü / Menu / Меню



9 Description fonctionnelle / Funktionsbeschreibung / Descrizione funzionale / Функциональное описание



fr

- 1 Un défaut d'isolement est détecté sur le réseau, l'IM10-H passe à l'état alarme. Le relais d'alarme bascule et le voyant d'alarme s'allume.
- 2 L'alarme est acquittée lorsqu'on appuie sur la touche . Le relais d'alarme revient à l'état initial.
- 3 Le défaut d'isolement est corrigé. Le voyant d'alarme s'éteint. Retour à l'état normal.

de

- 1 Es wird ein Isolationsfehler im Netz festgestellt; das IM10-H wechselt in den Alarmzustand. Das Alarmrelais löst aus und die Alarm-LED leuchtet auf.
- 2 Bei Drücken von wird der Alarm quittiert. Das Alarmrelais kehrt in den Ausgangszustand zurück.
- 3 Der Isolationsfehler wird behoben. Die Alarm-LED erlischt. Rückkehr in den Normalzustand.

it

- 1 Sulla rete è stato rilevato un guasto di isolamento, l'IM10-H passa in stato allarme. Il relè di allarme cambia stato e la spia di allarme si accende.
- 2 L'allarme viene acquisito premendo il tasto . Il relè di allarme torna allo stato iniziale.
- 3 Il guasto di isolamento è stato corretto. La spia di allarme si spegne. Ritorno allo stato di normalità.

ru

- 1 В сети обнаружен пробой изоляции. IM10-H переходит в состояние тревоги. Реле тревоги срабатывает, и загорается индикатор тревоги.
- 2 Индикация тревоги сбрасывается при нажатии на кнопку . Реле тревоги возвращается в исходное состояние.
- 3 Пробой изоляции устранен. Индикатор тревоги гаснет. Возврат к нормальному состоянию.

10 Caractéristiques / Kenndaten / Caratteristiche tecniche / Характеристики

fr

- Tension nominale du réseau : 0...230 Vca à 50/60 Hz (phase-neutre) 0...100 Vcc
- Câble d'alimentation auxiliaire : 125-250 V $\pm$ 15 % 110-230 V LN $\pm$ 15 %, 50/60 Hz
- Consommation maximale < 12 VA
- Relais d'alarme : min. 12 V $\pm$ 10 mA, max. 48 V $\pm$ 0.2 A
- Température de fonctionnement : -25...+55 °C (K55)
- Précision de mesure : 5 %
- Degré de protection IP : Avant IP52, arrière IP20
- Installation de catégorie III, degré de pollution 2
- Utilisation intérieure uniquement. Ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Norme produit : CEI 61557-8 | Norme installation : CEI 60364-7-710
- Norme sécurité : CEI 61010-1, UL 61010-1

it

- Tensione nominale di rete: 0...230 V CA a 50/60 Hz (fase-neutro) 0...100 V CC
- Alimentatore ausiliario: 125-250 V $\pm$ 15% 110-230 V LN $\pm$ 15%, 50/60 Hz
- Consumo massimo < 12 VA
- Relè d'allarme: min. 12 V $\pm$ 10 mA, max. 48 V $\pm$ 0.2 A
- Temperatura di esercizio: -25...+55 °C (K55)
- Precisione di misura: 5 %
- Valore nominale IP: IP52 anteriore, IP20 posteriore
- Installazione CAT III, livello di inquinamento 2
- Solo per uso interno. Non adatto ad ambienti umidi.
- Norma prodotto: IEC 61557-8 | Norma di installazione: IEC 60364-7-710
- Norma di sicurezza: IEC 61010-1, UL 61010-1

de

- Bemessungsspannung des Netzes: 0-230 V – AC bei 50/60 Hz (Phase/Neutraleiter) 0-100 V – DC
- Hilfsspannungsversorgung: 125-250 V $\pm$ 15 % 110-230 V LN $\pm$ 15 %, 50/60 Hz
- Maximale Stromaufnahme < 12 VA
- Alarmrelais: min. 12 V $\pm$ 10 mA, max. 48 V $\pm$ 0.2 A
- Betriebstemperatur: -25...+55 °C (K55)
- Messgenauigkeit: 5 %
- IP-Schutzklasse: IP52 Vorderseite, IP20 Rückseite
- Installationskategorie CAT III, Verschmutzungsgrad 2
- Nur für Innenraum-Anwendungen. Nicht für feuchte Orte geeignet.
- Produktnorm: IEC 61557-8 | Installation Standard: IEC 60364-7-710
- Sicherheitsnorm: IEC 61010-1, UL 61010-1

ru

- Номинальное напряжение сети: 0...230 В перем. тока, 50/60 Гц (между фазой и нейтралью) 0...100 В пост. тока
- Вспомогательный источник питания: 125...250 Впост. тока $\pm$ 15% 110...230 В LN $\pm$ 15%, 50/60 Гц
- Максимальная потребляемая мощность: < 12 ВА
- Реле тревоги: мин. — 12 В пост. тока, 10 мА; макс — 48 В пост. тока, 0.2 А
- Рабочая температура: -25 °С...+55 °С (K55)
- Погрешность измерения: 5%
- Степень защиты: Лицевая сторона IP52, задняя сторона IP20
- Монтаж CAT III, степень загрязнения 2
- Эксплуатировать только в помещениях. Не подходит для сырых помещений.
- Стандарт продукта: IEC 61557-8 | Стандарт установки: IEC 60364-7-710
- Стандарт безопасности: IEC 61010-1, UL 61010-1

Safety instructions / Instrucciones de seguridad / Instruções de segurança / 安全说明 / Consignes de sécurité / Sicherheitsanweisungen /

en

Safety symbols and messages

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it.



Double insulation or reinforced insulation

Equipment protected throughout by DOUBLE INSULATION or REINFORCED INSULATION.



Functional ground

This symbol represents the functional ground, which allows the equipment to be connected to the installation ground for reasons other than electrical safety.



Risk of electric shocks

One of these symbols may be present on the equipment itself or on a "Danger" or "Warning" safety label attached to a piece of equipment. This indicates that there is a risk of electric shock, which can cause death or injury if the instructions are not followed.



Safety alert

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards and prompt you to consult the manual. Obey all safety instructions that follow this symbol in the manual to avoid possible injury or death.

Restricted liability

The user is responsible for checking that the rated characteristics of the device are suitable for its application. The user is responsible for reading and following the device's operating and installation instructions before attempting to commission or maintain it. Failure to follow these instructions can affect device operation and constitute a hazard for people and property.

pt

Mensagens e símbolos de segurança

Leia atentamente estas instruções e observe o equipamento até se familiarizar com o dispositivo, antes de tentar instalar, colocar em funcionamento, conservar ou efectuar qualquer manutenção no mesmo.



Duplo isolamento ou isolamento reforçado

Equipamento totalmente protegido por DUPLO ISOLAMENTO ou ISOLAMENTO REFORÇADO.



Terra funcional

Este símbolo corresponde à terra funcional, que permite a ligação do equipamento à terra da instalação por razões que não de segurança eléctrica.



Risco de choques eléctricos

A presença de um destes símbolos gravados num equipamento ou numa etiqueta de Perigo ou Aviso colada num equipamento indica que existe um risco de electrocussão, podendo provocar a morte ou lesões físicas caso as instruções não sejam respeitadas.



Alerta de segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para o alertar de potenciais riscos de ferimento pessoal e aconselhá-lo a consultar o manual. Cumpra todas as indicações de segurança com este símbolo no manual, de forma a evitar possíveis ferimentos ou morte.

Responsabilidade limitada

O utilizador deverá verificar se as características determinadas do dispositivo se adequam à sua aplicação. O utilizador é responsável pela leitura e cumprimento das instruções de instalação e funcionamento do dispositivo, antes de tentar efectuar qualquer reparação ou manutenção do mesmo. O incumprimento destas indicações poderá afectar o funcionamento do dispositivo e constituir um perigo humano e material.

fr

Messages et symboles de sécurité

Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner l'appareil afin de vous familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son entretien.



Double isolation ou isolation renforcée

Équipement entièrement protégé par DOUBLE ISOLATION ou ISOLATION RENFORCÉE.



Terre fonctionnelle

Ce symbole correspond à la terre fonctionnelle, qui permet le raccordement de l'équipement à la terre de l'installation pour des raisons autres que la sécurité électrique.



Risque de chocs électriques

La présence d'un de ces symboles gravée sur un équipement ou sur une étiquette de sécurité Danger ou Avertissement collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, pouvant provoquer la mort ou des lésions corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Alerte de sécurité

Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à alerter l'utilisateur des risques de blessures corporelles et l'invite à consulter la documentation. Respectez toutes les consignes de sécurité données dans la documentation accompagnant ce symbole pour éviter toute situation pouvant entraîner une blessure ou la mort.

Réserve de responsabilité

L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que les caractéristiques assignées de l'appareil conviennent à son application. L'utilisateur a la responsabilité de prendre connaissance des instructions de fonctionnement et des instructions d'installation avant la mise en service ou la maintenance, et de s'y conformer. Le non-respect de ces exigences peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil et constituer un danger pour les personnes et les biens.

es

Mensajes y símbolos de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, repararlo o realizar su mantenimiento.



Doble aislamiento o aislamiento reforzado

Equipo totalmente protegido por DOBLE AISLAMIENTO o AISLAMIENTO REFORZADO.



Tierra funcional

Este símbolo corresponde a la tierra funcional, que permite conectar el equipo a la tierra de la instalación por razones que no sean de seguridad eléctrica.



Riesgo de descarga eléctrica

La presencia de uno de estos símbolos impresos en el equipo o en una etiqueta de seguridad de peligro o advertencia adherida en el equipo indica la existencia de riesgo de electrocución, que puede conllevar la muerte o lesiones corporales si no se respetan las instrucciones.



Alerta de seguridad

Éste es el icono de alerta de seguridad. Sirve para advertirle de posibles riesgos de lesiones y para solicitarle que consulte el manual. Observe todas las instrucciones de seguridad que sigan a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

Responsabilidad limitada

Es responsabilidad del usuario comprobar que las características nominales del dispositivo sean compatibles con esta aplicación. Es responsabilidad del usuario leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento del dispositivo antes de intentar su puesta en servicio o realizar su mantenimiento. La inobservancia de estas instrucciones, puede perjudicar el funcionamiento del dispositivo y suponer un peligro para las personas y las instalaciones.

zh

安全符号和消息

在试图安装、操作、服务或维护设备之前，请仔细阅读这些说明并仔细查看设备以便熟悉该设备。



双绝缘或加强绝缘

被双绝缘或加强绝缘完全保护的的设备。



功能性接地

此符号表示功能性接地，这能让由于电气安全以外的原因，将设备接至安装处的地线。



电击危险

其中的一个符号刻在某台设备或安全警告标签上以及贴在 某台设备上的警告表明存在着触电的风险。如果不遵守说明，可能会导致死亡或严重身体损伤。



安全警告

此标记为安全警告。该标记用于警告您潜在的人身伤害危险 并提示您参考手册。遵守手册中的此标记随后的安全说明以 避免可能的伤害或死亡。

有限责任

用户有责任检查设备的额定特性适用于其应用。用户有责任 在试图调试或维护设备之前，阅读或遵守设备的操作和安装 说明。不遵守这些说明会影响设备运行并对人身和财产造成 危害。

de

Sicherheitsmeldungen und -symbole

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich das Gerät aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Pflege oder Wartung damit vertraut zu machen.



Doppelte oder verstärkte Isolation

Das Gerät ist komplett geschützt durch eine DOPPELTE bzw. VERSTÄRKTE ISOLATION.



Funktionserde

Dieses Symbol entspricht der Funktionserde, die einen Anschluss des Geräts an die Anlagenerde zu anderen Zwecken als zur elektrischen Sicherheit ermöglicht.



Gefahr eines elektrischen Schlags

Wenn eines dieser Symbole direkt auf einem Geräteteil eingraviert ist oder sich auf einem am Gerät angebrachten Warnhinweisschild befindet, dann verweist dies auf die Gefahr eines elektrischen Schlags, der bei Nichtbeachtung der Anweisungen Körperverletzung und sogar Tod zur Folge haben kann.



Sicherheitswarnung

Dieses Symbol ist eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mögliche Gefahr einer Körperverletzung und fordert zur Konsultierung des Handbuchs auf. Halten Sie sich an alle im Handbuch mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitshinweise, um Körperverletzung und Todesfälle auszuschließen.

Beschränkte Haftung

Es obliegt der Verantwortung des Anwenders zu überprüfen, ob die Leistungsmerkmale dieses Gerätes für die Anwendung geeignet sind. Außerdem ist der Anwender verpflichtet, vor der Inbetriebnahme oder Wartung des Gerätes die Installations- und Betriebsanweisungen zu lesen und diese zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen und Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Istruzioni per la sicurezza / Инструкции по технике безопасности

**Messaggi e simboli di sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni e acquisire familiarità con l'apparecchiatura prima dell'installazione, della messa in funzione o della manutenzione.

**Doppio isolamento o isolamento rinforzato**

Apparecchiatura integralmente protetta da DOPPIO ISOLAMENTO O ISOLAMENTO RINFORZATO.

**Terra funzionale**

Questo simbolo corrisponde alla terra funzionale, che permette di collegare l'apparecchiatura alla terra dell'impianto per ragioni diverse dalla sicurezza elettrica.

**Rischio di scariche elettriche**

La presenza di uno di questi simboli su un'apparecchiatura o su un'etichetta di sicurezza (Pericolo o Avvertenza) apposta su un'apparecchiatura indica il rischio di folgorazione, che può provocare infortuni o la morte se non si rispettano le istruzioni.

**Allarme sicurezza**

Questo simbolo di allarme sicurezza avverte l'utilizzatore del rischio di danni fisici e lo invita a consultare il manuale. È necessario seguire tutte le istruzioni nella documentazione che riportano questo simbolo per evitare il rischio di morte o lesioni personali.

Limitazione di responsabilità

L'utilizzatore ha la responsabilità di controllare che le caratteristiche dell'apparecchiatura siano adatte all'uso specifico. Ha inoltre la responsabilità di consultare e seguire le istruzioni per l'installazione e il funzionamento dell'apparecchiatura prima di procedere alla messa in esercizio o alla manutenzione. L'inosservanza di tali indicazioni può compromettere il funzionamento dell'apparecchiatura e rappresentare un pericolo per cose e persone.

**Значки и сообщения о безопасности**

Внимательно прочитайте эти инструкции и ознакомьтесь с оборудованием до его установки, эксплуатации, ремонта или обслуживания.

**Двойная или усиленная изоляция**

Оборудование, полностью защищенное ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

**Функциональное заземление**

Этот символ обозначает функциональное заземление, позволяющее соединить оборудование с заземляющим проводником установки в технологических целях (отличных от обеспечения электробезопасности).

**Опасность поражения электрическим током**

Наличие одного из этих символов на компоненте оборудования или на предупредительной табличке "Опасно" или "Внимание" указывает на опасность поражения электрическим током, которое может привести к травме или смерти, в случае невыполнения инструкций.

**Предупреждение по технике безопасности**

Этот символ предупреждения по технике безопасности. Он предупреждает о возможном риске получения травмы и отсылает к руководству. Во избежание возможной травмы или смерти выполняйте все инструкции по технике безопасности, которые обозначаются в руководстве таким символом.

Ограниченная ответственность

Пользователь несет ответственность за проверку соответствия номинальных характеристик устройства выполняемым задачам. Пользователь обязан прочитать инструкции по эксплуатации и установке устройства и выполнить их до запуска или обслуживания устройства. Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушению работы устройства и возникновению опасности для персонала и имущества.

China ROHS Certificate

The "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliance and electronic Products" requires this document be shipped with all IM10-H products to the People's Republic of China. Purchasers in other countries may disregard.

Les "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and electronic Products" exige que ce document soit transporté avec tous les produits de IM10-H en République populaire de Chine. Les acheteurs des autres pays peuvent le négliger.

Las "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and electronic Products" requiere que este documento sea enviado con todos los productos IM10-H a la República Popular de China. Los usuarios en otros países pueden ignorar este documento.

Product/ Produit/ Producto: Insulation fault locator IM10-H (IMD-IM10H)
部件名称: 绝缘故障定位器

部件名称 Part Name	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子线路板 PCBA	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford TF3 3BL
United Kingdom



Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France
+ 33 (0) 1 41 29 70 00
www.se.com

**Authorized suppliers:**
Schneider Electric Russia
Address: 12/1 Dvintsev st.,
127018 Moscow,
Russia
Tel.: +7 (495) 777 99 90
Fax: +7 (495) 777 99 92
www.se.com/ru

Schneider Electric Kazakhstan
Address: Dostyk ave 38, Ken
Dala business center, Almaty,
Kazakhstan
A25D9D1
Tel.: +7 (727) 357 23 57
Fax: +7 (727) 357 24 39
www.se.com/kz

**Уполномоченный поставщик в РФ:**
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Факс: +7 (495) 777 99 92
www.se.com/ru

**Қазақстан Республикасында уәкіл жеткізуші:**
«Шнейдер Электрик» ЖШС-і
Мекен-жайы: А25D9D1, Қазақстан,
Достық проспекті, 38, БЦ Кен Дала
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс.: +7 (727) 357 24 39
www.se.com/kz

